Hochdruckböden - HPF.
Reinigung und Pflege.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung gilt für BerryAlloc Hochdruckböden.
(nachfolgend kurz: BerryAlloc HPF)

1. Schutz

BerryAlloc HPF ist ein pflegeleichter und verschleißfester Bodenbelag mit einer langen Lebensdauer und einer harten, geschlossenen und hygienischen Oberfläche. Wenn die Oberfläche des Bodens nass ist, bleibt Schmutz daran haften und es ist viel schwieriger den Schmutz zu entfernen. Um Ihren Boden entsprechend zu schützen, empfehlen wir Folgendes:

- Platzieren Sie eine geeignete Fußmatte/Sauberlaufzone in allen Eingangsbereichen, die groß genug ist, um Schmutz und Feuchtigkeit darauf abzulaufen und wirksam aufzunehmen.

Der schmirgelnde Effekt von Sand und Schmutz auf die Oberfläche des Bodens kann zu vorzeitigem Verschleiß und/oder Kratzern führen.

- Bringen Sie Filzgleiter unter allen Möbelfüßen an (einschließlich Stühlen und Tischen), um Kratzer zu vermeiden. Statten Sie auch andere Möbel wie z.B. Schränke und schwere Einrichtungsgegenstände mit Filzgleitern aus, um diese sicher zu bewegen/transportieren.

- Bei BerryAlloc HPF mit Schiffsdeckoberfläche ist eine transparente Bodenschutzmatte unter den Bürostühlen mit Rollen zu platzieren.

Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit

BerryAlloc HPF reagiert, wie alle holzbasierenden Bodenbeläge, auf Veränderungen des Raumklimas. Dementsprechend sollte das Raumklima möglichst konstant gehalten werden mit einer Raumtemperatur von 18-25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30-60% (optimal 40-50%).

In den Wintermonaten, d.h. während der Heizperiode, ist die Luft in den Räumen in der Regel sehr trocken, weshalb der Einsatz von Luftbefeuchtern zur Aufrechterhaltung eines konstanten Feuchtigkeitsniveaus von 30-60% (optimal 40-50%) dringend empfohlen wird. Im Sommer, Frühling und Herbst, wenn die relative Luftfeuchtigkeit hoch ist, sollten die betroffenen Räume gut gelüftet werden. Eine zu niedrige/hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu irreversiblen Schäden am Boden führen, z. B. Fugenbildungen, Aufwölbungen und/Knarrgeräuschen.

Antistatische Eigenschaft

Zur Vermeidung spürbarer Personenaufladungen ist BerryAlloc HPF als antistatischer Bodenbelag gemäß EN 1815 klassifiziert. Wichtig: Bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit im Raum verringert sich die Fähigkeit des Bodens elektrostatische Ladungen zu absorbieren.

2. Reinigung

Nach der Verlegung erfolgt eine Bauschlussreinigung zur Entfernung verlegebedingter Verschmutzungen. Entfernen Sie zunächst alle größeren Schmutzpartikel mit einem weichen Besen und/oder Staubsauger. Der Boden kann dann mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch oder einem Mopp gereinigt werden (weitere Einzelheiten siehe unten).

BerryAlloc HPF lässt sich schnell und einfach, d.h. mit minimalem Aufwand reinigen und pflegen. Um den Boden in einem guten Zustand zu erhalten, erfolgt die Unterhaltsreinigung im trockenen Reinigungsverfahren (z.B. Absaugen/Fegen) oder durch nebelfeuchtes Wischen.

high pressure floors.

Hartnäckige Flecken lassen sich mit einem weichem Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser entfernen. Bei Zugabe von Reinigungsmittel sind ausschließlich synthetisches Bodenreiniger zu verwenden. Keine filmbildenden Reiniger verwenden, wie z.B. Bio-Reinigungsmittel. Diese hinterlassen einen dünnen Fettfilm auf der Oberfläche, wodurch beim Begehen sichtbare Fußabdrücke und Schlieren entstehen.

Wir empfehlen BerryAlloc Cleaner Ultra, ein phosphatfreier und biologisch abbaubarer Bodenreiniger, der streifenfrei abtrocknet und angenehm duftet.

Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Wasser. Verschüttetes Wasser und/oder andere Flüssigkeiten sind sofort aufzuwischen.

Achtung: Bei nassem Boden ist die rutschhemmende Eigenschaft der HPF-Oberfläche eingeschränkt, d.h. es besteht Rutschgefahr.

Trockenreinigung

Für die tägliche Unterhaltsreinigung empfehlen wir die Verwendung eines weichen Besens, eines Staubsaugers mit Bürstenaufsatz oder eines Staubmopps. Am besten eignen sich Mikrofibermopps.

Feuchtreinigung

Hartnäckige Flecken können mit einem feuchten Mikrofasertuch und, falls erforderlich, mit dem BerryAlloc Cleaner Ultra entfernt werden.

Bei Bedarf kann BerryAlloc HPF mit einem Mikrofasertuch, Wasser und dem BerryAlloc Cleaner Ultra gereinigt werden. Das Reinigungsgemisch mit einem Mikrofasertuch/Mopp gleichmäßig auftragen, so dass die Bodenfläche vollständig und gleichmäßig benetzt ist. Je nach Art und Grad der Verschmutzung das Reinigungsgemisch 3-4 Minuten einwirken, aber nicht abtrocknen lassen. Anschließend den Boden in Längsrichtung der Dielen mit einem weichen Mikrofasertuch/Mopp sauber wischen. Danach das Mikrofasertuch/den Mopp in klarem Wasser ausspülen und den Boden mit sauberem Wasser nachwischen. Eine weitergehende Behandlung der Oberfläche ist nicht erforderlich.

Niemals hochkonzentrierte Seifenlösungen oder andere filmbildende Substanzen auf dem BerryAlloc HPF verwenden (diese bilden einen Fettfilm auf der Oberfläche).

Bei BerryAlloc HPF mit gefasster Kante müssen auch die Fasen in Längsrichtung gereinigt und gründlich getrocknet werden. Hierzu dürfen keine scharfkantigen Hilfsmittel oder Gegenstände verwendet werden.

3. Flecken

Besonders hartnäckige Flecken können wie folgt entfernt werden:

Flecken	Entfernen mit
Blut	Weiches Mikrofasertuch und kaltes Wasser
Kaffee, Tee, Schokolade, Fett, Getränke: Saft, Milch, Wein etc.	Weiches Mikrofasertuch, lauwarmes Wasser und etwas BerryAlloc Cleaner Ultra
Gummi, Öl, Teer, Schuhcreme, Ruß, Nagellack, Lippenstift, Tinte, Filzstifte, Kreide und Farbe	Reinigungsbenzin / Aceton
Kerzenwachs, Kaugummi	Aushärten lassen, mit einem Kunststoffspachtel behutsam abschaben, Reste mit Aceton reinigen

high pressure floors.

BerryAlloc HPF mit matter (geölter) Oberfläche («oiled touch»)

Schmutzanhaftungen und Gummiabrieb (z.B. durch Schuhsohlen) sind auf dieser Oberfläche deutlicher erkennbar. Daher müssen diese Böden häufiger gereinigt werden als BerryAlloc HPF mit herkömmlichen Oberflächen. Die Reinigung dieser matten Oberfläche ähnelt der Reinigung eines Holzbodens und erfordert somit etwas mehr Aufwand. Vermeiden Sie aber zu starkes Reiben, was zu Aufglänzungen in der Oberfläche führen kann.

Achtung.: Niemals Stahlwolle oder andere Scheuer- und Schleifmittel verwenden.

Einige Reinigungsmaschinen und Dampfreiniger sind für den Einsatz auf BerryAlloc HPF geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns vorab bezüglich der freigegebenen/zulässigen Typen.

Pflege

BerryAlloc HPF ist ein wartungsfreier Bodenbelag, der nur wie in Punkt 2. „Reinigung" beschriebenen gereinigt werden darf. Kleinere Oberflächenbeschädigungen wie z.B. punktuelle Abplatzungen, Einschnitte können mit handelsüblichen Reparaturpasten/Füllmassen oder Hardwachs-Sets repariert werden. Stark beschädigte Dielen sollten durch den Fachmann ausgetauscht werden.

BerryAlloc HPF darf nicht gewachst, lackiert, poliert oder nachträglich versiegelt werden.

Im Bereich der Fasen kann es zu partiellen Farbänderungen kommen, wenn das Sonnenlicht nicht in allen Bereichen auf die Bodenfläche trifft. In diesen Fall wird für die Pflege und Auffrischung des Fasenlackes die Verwendung von Bienenwachs empfohlen.

Aufnahme (Rückbau) und Entsorgung

BerryAlloc HPF kann zerstörungsfrei aufgenommen und wieder verlegt werden. Es ist somit möglich beschädigte Dielen auszutauschen. Beim Rückbau, sprich der Aufnahme der Dielen muss darauf geachtet werden, dass dies entsprechend der für das Produkt gültigen Verlegeanleitung (www.berryalloc.com) erfolgt, damit die Dielen und insbesondere deren Klickverbindungen nicht beschädigt werden.

Die Entsorgung von Abfallstoffen muss in Übereinstimmung mit dem Sicherheitsdatenblatt (MSDB) für BerryAlloc HPF (www.berryalloc.com) erfolgen. Darüber hinaus sind, aufgrund der unterschiedlichen Gesetzgebung der einzelnen Länder/Bundesländer und Landkreise, die lokalen Entsorgungsbestimmungen zu beachten und ggf. bei den zuständigen Kommunen/Behörden zu erfragen. Die Transportverpackungen Papier/Karton und Folie können bei sortenreiner Sammlung dem Recycling zugeführt werden.

4. Garantie

Bei Einhaltung der in diesem Dokument genannten Reinigungs- und Pflegehinweise, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres BerryAlloc Hochdruckbodens und wahren Ihren Garantieanspruch. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den BerryAlloc Garantiebedingungen.